


Regensensor

Der Regensensor wird über ein 3-poliges Anschlusskabel an das Sensor-Board der HEYtech-Steuerung angeschlossen.




Die Spannungsversorgung des Regensensors (+) erfolgt aus dem Sensor-Board über die Klemme 1 des Außentemperatursensors. Die Masse (-) wird an Klemme 1 und das Ausgangssignal (Out) an Klemme 2 des Sensor-Boards (Reg) angeschlossen. Insgesamt ergibt sich das nebenstehende Anschlussbild.

Es ist darauf zu achten, dass der Gehäusedeckel in der oben gezeigten Ausrichtung montiert wird: Die Spitzen der vergoldeten Sensor-Leiterbahnen zeigen nach unten.

Das Gerät sollte so im Freien montiert werden, dass die Sensorfläche nach oben zeigt und um ca. 45° geneigt ist, damit der Regen gut abfließen kann und sich keine "Pfützen" auf der Sensorfläche bilden.

Der Sensor ist unbeheizt.



HEYtech

Ingenieurbüro Dr.-Ing. Helmut Hey
Siekgraben 10
38124 Braunschweig

Tel. : 0531- 6149 854
Fax : 0531- 6149 855
E-mail: info@Rollladensteuerung.de